音楽を聴く

音楽を再生する

1

ホーム画面で ➔ ランチャー画面（書籍・動画・音楽）で （ミュージックプレーヤー）

ライブラリ画面が表示されます。

・以前にミュージックプレーヤーを起動していたときは、終了時の画面が表示されます。

2

再生する音楽をタップ

音楽が再生されます。

音楽再生画面の見かた

1	曲名
2	アルバム名／曲名／アーティスト名
3	前の音楽を再生
4	全曲リピート／1曲リピート／通常再生を切り替え
5	ドラッグで再生位置を移動
6	一時停止／再生
7	音量を調節
8	次の音楽を再生
9	シャッフル再生を切り替え
10	音楽リストに戻る

ライブラリを利用する

ライブラリでは、音楽がアルバム、アーティスト、ジャンル、プレイリストなどのカテゴリごとに整理されています。それぞれのカテゴリから音楽を選ぶことができます。

1

ホーム画面で ⇒ ランチャー画面（書籍・動画・音楽）で （ミュージックプレーヤー）

ライブラリ画面が表示されます。

・以前にミュージックプレーヤーを起動していたときは、終了時の画面が表示されます。

2

カテゴリをタップ ⇒ 項目をタップ ⇒ 再生する音楽をタップ

音楽が再生されます。

プレイリストを作成する

ホーム画面で ⇒ ランチャー画面（書籍・動画・音楽）で （ミュージックプレーヤー）

ライブラリ画面が表示されます。

・以前にミュージックプレーヤーを起動していたときは、終了時の画面が表示されます。

2

プレイリスト画面が表示されます。

3

新規プレイリスト ⇒ プレイリスト名入力欄をタップ ⇒ プレイリスト名を入力 ⇒ はい

新しいプレイリストが作成されます。

4

プレイリストをタップ ⇒ 追加

5

プレイリストに追加する音楽をタップ（ ⊕ 表示） → 適用

音楽がプレイリストに登録されます。

プレイリスト利用時の操作

プレイリストを再生する

プレイリスト画面で、プレイリストをタップ → 音楽をタップ

プレイリストを削除する

プレイリスト画面で、プレイリストをロングタッチ → 削除 → 削除